


Le diffuseur nomade


HARMONISER - CONCENTRER - DIFFUSER



NOTICE D'UTILISATION

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
DESTINATION.....	2
DESCRIPTION DU MINI VEPS.....	3-4
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES... ..	5
CONTENU DE LA BOITE.....	5
MODE D'EMPLOI	
PREMIERE UTILISATION.....	6
CHARGEMENT DE LA BATTERIE.....	6
PREPARATION A LA SEANCE.....	7
DEROULEMENT D'UNE SEANCE.....	8
PRECAUTIONS D'EMPLOI.....	9
CONTRE-INDICATIONS ET RESTRICTIONS D'UTILISATION.....	10
GARANTIE ET SAV.....	11
ANNEXE 1: QU'Est-ce QUE LE CHI ?.....	12
QU'Est-ce QUE LE WOU ?.....	12
ANNEXE 2: COMMENT SE DETENDRE ? Avec Michèle Stévanovitch.....	13
ANNEXE 2: OU PLACER LE DIFFUSEUR ?.....	14



Introduction:

Vous avez choisi le Mini VEPS, diffuseur de Wou nomade, un appareil de confort, pratique et autonome, qui saura vous accompagner partout où vous irez.

Destiné à un usage personnel, le mini VEPS est un diffuseur du Wou (complexe fréquentiel sonore) développé selon le Procédé Stévanovitch (en exclusivité pour la société VEPS).

Il est recommandé de lire cette notice avant la première utilisation de l'appareil. Des informations importantes sur les limites d'utilisation sont en particulier données au chapitre « Précautions d'emploi » (page 9)

Destination:

Le mini VEPS est destiné à toute personne (contre-indication, voir page 9) en recherche d'une aide pour améliorer le bien-être et la qualité de vie.


L'appareil est prévu pour être utilisé par des particuliers dans le cadre d'un usage familial.

Description du mini VEPS:

Le mini VEPS se présente sous la forme d'un boîtier de petite taille (voir schéma ci-contre). Le bouton poussoir marche arrêt (1) et la prise d'alimentation électrique (2) sont situés sur la tranche.

Deux diodes luminescentes, rouge et verte (3), vous renseignent sur l'activité du mini VEPS (voir tableau ci-contre).

La zone active du mini VEPS est spiralée. C'est cette zone qu'il convient de positionner sur le corps (voir annexe 3).



DIODE VERTE	DIODE ROUGE	SIGNIFICATION
Clignotante	Eteinte	Séance en cours
Clignotante	Clignotante	Appareil en charge
Eteinte	Eteinte	Fin de séance, appareil éteint
Eteinte	A la mise en route, clignote pendant 2 secondes	Batterie déchargée
Eteinte	Allumée fixe (appareil en charge)	Batterie complètement chargée, prêt à l'emploi
Eteinte	Allumée fixe pendant 1 minute (appareil débranché)	Panne matérielle: contactez le SAV
Clignotante	Scintillante (lors d'une séance)	Le détecteur de mouvements intégré s'apprête à couper la séance en cas de mouvement d'une durée supérieure à 30 secondes.

Caractéristiques techniques:

Le diffuseur de Wou nomade ou MiniVeps se présente sous la forme d'un boîtier de petite taille. Le boîtier Wou est équipé d'un transducteur piézo-électrique qui émet le Wou modulé dans le spectre sonore audible, à très faible intensité (non perceptible par l'audition humaine).

Poids : 150g (boîtier MiniVeps)
et 125g (alimentation externe)

Dimensions (en cm) : 15,2 x 7,5 x 1,7.

Chargeur externe : 110-240 V / 6 V ~ 50 Hz, Puissance consommée : 7 VA sur 240 V

Fabriqué en France.

Le diffuseur de Wou ne contient pas d'élément mécanique et n'émet pas de produit chimique. Appareil conforme aux normes RoHS. La batterie rechargeable Lithium-ion est bio compatible et sans mémoire de charge.

Le bouton poussoir M/A et l'alimentation électrique sont situés sur la tranche. Deux diodes lumineuses rouge et verte vous renseignent sur l'état d'activité du MiniVeps.

Contenu de la boîte:

- * Mini VEPS
- * Chargeur

Mode d'emploi

Première utilisation

Chaque diffuseur vous est fourni préalablement chargé et testé.

A la réception de votre diffuseur nous conseillons cependant d'effectuer une première séance en plaçant le diffuseur (appui de fenêtre) en extérieur, et sans contact avec l'utilisateur.

Vous pouvez ensuite utiliser le diffuseur normalement.

Chargement de la batterie :

Charger la batterie du diffuseur à l'aide du chargeur fourni : Raccorder le chargeur externe au boîtier, puis brancher le chargeur sur le secteur.

La batterie est pleine lorsque la LED rouge reste allumée, avec le chargeur raccordé.

Débrancher le chargeur du secteur et du diffuseur.

Préparation à la séance:

Afin de profiter pleinement de ce moment consacré à votre bien-être, installez-vous **confortablement** :

- ◇ Il est bon de vous **isoler** dans une pièce calme.
- ◇ Choisir une position **confortable** : soit semi allongée dans un fauteuil, soit allongée sur un matelas. La coque à placer sous le sacrum a une certaine épaisseur, il faut donc que le matelas permette à la coque de s'enfoncer légèrement.
- ◇ Un plaid afin de permettre une **bonne détente** sans se refroidir.
- ◇ **Pas de téléphone**, pas de **musique** ni d'**écran**, il faut se concentrer sur les effets ressentis. Il est important de s'engager par une **présence totale** afin de maximiser l'efficacité de la séance.
- ◇ Quelques **respirations profondes**... Vous pouvez suivre le guide « Comment se détendre, avec Michèle Stévanovitch », en annexe 2.
- ◇ Placer le diffuseur, face spiralée vers le corps, au niveau de la charnière sacro lombaire (voir annexe 3).
- ◇ S'endormir lors de la séance n'est pas un inconvénient.

Déroulement d'une séance :

Démarrer la séance en maintenant le bouton poussoir situé sur la tranche pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que la diode verte s'allume. Puis au bout de quelques secondes la diode verte clignote : la séance de 10 minutes a démarré.

Une séance peut à tout moment être interrompue en appuyant 5 secondes sur le bouton poussoir situé sur la tranche de l'appareil.

Lorsque la séance est terminée, le diffuseur s'éteint automatiquement.

Lorsque la diode rouge clignote au démarrage, il est nécessaire de recharger la batterie à l'aide du chargeur fourni.

C'est à l'issue des premières séances, selon l'effet principal ressenti (relaxant ou dynamisant), que l'utilisateur peut apprécier quel est le meilleur moment de la journée pour réaliser sa séance. Au fil du temps et de l'utilisation, les effets se feront selon les besoins.

Précautions d'emploi :

- ◇ Ne pas placer le diffuseur à la tête.
- ◇ Ne pas laisser à la portée des enfants.
- ◇ Enfants : Les séances doivent être faites sous la surveillance d'un adulte. Pour les enfants de moins de 6 ans, les séances sont possibles si l'enfant est dans les bras d'une adulte qui lui-même porte le diffuseur sur son sacrum.
- ◇ Le diffuseur ne doit pas être utilisé en voiture car la détente qu'il procure peut faire baisser le seuil de vigilance du conducteur, même si c'est un passager qui utilise le diffuseur. À cet effet, un dispositif interrompt automatiquement une séance si le diffuseur est en mouvement.

Contre-indications et restrictions d'utilisation :

- ⇒ En aucun cas, l'utilisation des Diffuseurs de Wou ne remplace un traitement médical. En cas de persistance d'une douleur aiguë, consulter votre médecin.
- ⇒ L'utilisation de l'appareil est contre-indiquée aux personnes souffrant ou ayant souffert de maladie psychiatrique avérée, qu'elles suivent ou non un traitement médicamenteux.
- ⇒ Par principe de précaution, l'utilisation de l'appareil est contre-indiquée pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et/ou présentant une grossesse à risque.
- ⇒ Toujours par principe de précaution, n'utilisez pas le diffuseur avec les dispositifs électroniques qui subviennent à des fonctions vitales, tel que pacemaker, etc...
- ⇒ La détente éventuellement provoquée par l'utilisation du diffuseur peut procurer une baisse de la vigilance et des réflexes.

Garantie et SAV:

Pour tout problème éventuel d'utilisation, difficultés ou suggestions d'amélioration, merci de relever le numéro de série de votre appareil (sur l'emballage et sur la facture) et de contacter votre vendeur.

Le mini VEPS est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication et de fonctionnement, provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de montage, conformément aux conditions de garantie contractuelles précisées sur la facture.

La garantie est exclue si le vice de fabrication et de fonctionnement provient :

- ◇ D'une mauvaise utilisation ne respectant pas les instructions de la présente notice
- ◇ D'une intervention sur le mini VEPS ayant conduit à l'ouverture des éléments de l'appareil (boîtier et alimentation externe)
- ◇ De l'usure normale du mini VEPS ou d'une négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur.
- ◇ D'un cas de force majeure.

Au titre de la garantie, le vendeur remplacera les pièces reconnues défectueuses par ses services techniques. Cette garantie couvre les frais de main d'œuvre et d'expédition à l'acheteur après réparation ou remplacement.




Qu'est ce que le Chi ?

Le mot chinois « **Chi** » ou « **Qi** » n'a pas d'équivalent en français. À défaut de traduction précise, on parle d'**énergie vitale**. Mais le Chi, c'est bien **plus qu'une énergie**. Dans la conception chinoise, la **maladie** est toujours une **perturbation du système énergétique**, une **perturbation du Chi**. C'est donc en intervenant sur le **Chi** qu'on entretient la **santé** et que l'on combat les maladies.

Qu'est ce que le Wou ?

Après plus de **60 ans** consacré au travail du **Chi**, [Vlady Stévanovitch](#) voulait concrétiser les aboutissements de sa recherche.

Après avoir enregistré les **sons porteurs de Chi** qu'il émettait, il en a **augmenté la charge énergétique** par des procédés techniques afin d'atteindre des **concentrations sans commune mesure** avec ce que pourrait réaliser même un très grand expert. Cette **concentration** permettait de réduire le volume sonore tout en conservant une émission de **Chi** très puissante. Il a appelé ce son émis par un appareil, **le WOU**.



Comment se détendre ?

avec Michèle Stévanovitch

Installez vous soit dans un fauteuil, soit allongé(e), dans une pièce calme, bien aérée et sous une couverture si nécessaire.

... quelques soupirs...

j'observe : Chaque inspiration est un travail musculaire (spontané), chaque expiration est une détente musculaire.

Je prend le temps de ressentir cela... encore...

La détente, à l'expiration, ressemble à un abandon... à une chute... je m'enfonce dans le fauteuil, dans le matelas.


A chaque expiration, je pense : « lourd » la sensation de s'enfoncer s'accroît, je m'abandonne à cette sensation de pesanteur... « lourd »...

Bientôt, tout le corps est « lourd » mes jambes, mes bras...

Je suis bien, je me concentre juste sur cette agréable sensation d'abandon pendant la séance.

J'écoute... dedans...

Ou placer le diffuseur ?



HARMONISER - CONCENTRER - DIFFUSER

WVou

